

# Bruksanvisning Time Timer Large/Medium

Artikelnummer: 125000, 125008

---



## Sätt igång nedräkning

Vrid vredet motsols till önskad tidsmängd.



## Nedräkning pågår

När tiden går försvinner den röda skivan mer och mer tills tiden är ute.



## Ljud på/av

ON      Ljud på  
OFF     Ljud av





### Byt batteri

Öppna batteriluckan. Sätt i ett AA-batteri. Se till att + och - hamnar åt rätt håll. Bandet i batteriluckan bör hamna under batteriet. Stäng batteriluckan igen.



### Häng upp på väggen

På baksidan av Time Timer Medium och Time Timer Large finns ett hål som är anpassat för ett skruvhuvud eller annan upphängningsanordning som du fäster på väggen. Skruva upp din montering på väggen och häng upp din klocka.



### Ställ på ett bord

Vik ut klaffarna på baksidan av Time Timer för att kunna ställa den på ett bord. Vik in dem igen när du vill hänga klockan på väggen.

