

Bruksanvisning Time Timer Twist

Artikelnummer: 125035



Sätt igång nedräkning

Vrid på den yttre röda ringen motsols till önskad tidsmängd. Du kan ställa timern på upp till 90 minuter.



Starta eller pausa nedräkning

Tryck på ►|| för att starta nedräkningen. Om du vill pausa en pågående nedräkning trycker du på knappen igen. När tiden är ute larmar Time Timer Twist. Tryck på knappen för att stänga av alarmet.



Byta batteri

Öppna batteriluckan och sätt i ett AAA-batteri. Se till att batteriets + och - hamnar åt rätt håll. Stäng batteriluckan igen.



Magnetisk baksida

Den magnetiska baksidan gör att du kan placera din Time Timer Twist på t ex en whiteboardtavla eller kylskåpsdörr.

