

# Bruksanvisning Time Timer Plus 5 min

Artikelnummer: 125036



## Sätt igång nedräkning

Vrid vredet motsols till önskad tidsmängd.





## Nedräkning pågår

När tiden går försvinner den röda skivan mer och mer tills tiden är ute.



## Justera volymen

-  Höj volymen
-  Sänk volymen



## Byt batteri

Skruva upp batteriluckan på baksidan med en liten stjärnskruvmejsel. Sätt i batteriet som bilden visar. Var noga med att + och - hamnar åt rätt håll.

Skruva tillbaka batteriluckan igen.

