

# Bruksanvisning Time Timer Pocket

Artikelnummer: 125107



## Sätt igång nedräkning

Vrid vredet motsols till önskad tidsmängd.



## Nedräkning pågår

När tiden går försvinner den röda skivan mer och mer tills tiden är ute.



## Ljud på/av

ON      Ljud på  
OFF     Ljud av



## Byt batteri

Öppna batteriluckan. Sätt i 1 AA-batteri. Se till att + och - hamnar åt rätt håll. Stäng batteriluckan igen.

