

Storleksguide

Reload Tyngdväst

Så mäter du korrekt

OBS! Sträck inte måttbandet.

Måttet tas där brukaren är som bredast runt kroppen, d v s antingen runt bröst, midja eller höft.

- Bröstomkrets mäts runt kroppen i brösthöjd
- Midjemått mäts runt kroppen i maghöjd
- Höftomkrets mäts runt kroppen i höfthöjd
- Rygg längden mäts från toppen av dragkedjan till slutet av västen



RELOAD by ZiboCare®	Art.nr	Bröst-, midje- och höftmått min omkrets - cm	Bröst-, midje- och höftmått max omkrets - cm	Rygg längd mitt fram - cm
Junior				
110/122	331211	51	72	32
128/140	331216	55	80	36
146/158	331221	62	89	42
Vuxen				
XS/S	331225	70	93	50
M/L	331235	72	103	54
XL/XXL	331243	75	110	54

Kontakta oss om du behöver vägledning eller har frågor.