

BRUKSANVISNING

Time Timer vit urtavla

① Introduktion

Time Timer vita urtavlor används tillsammans med Time Timer Medium eller Time Timer Large. Dess blanka vita yta ger dig möjlighet att anpassa urtavlan med exempelvis klisteretiketter, symboler, färgkoder eller bilder på aktiviteter.

Istället för att använda den konventionella urtavlan med siffror finns stora möjligheter och valfrihet att hitta på egna lösningar för att visualisera den tid som har passerat.



② Användningsområden

Exempel på vad dessa vita urtavlor kan användas till:

- Specialterapi för användare med kognitiva nedsättningar
- Personliga scheman
- Interaktion mellan elev-lärare eller brukare-assistent
- Visuell uppfattningsförmåga/varseblivning hos yngre barn

③ Att installera skivan

1. Ta bort den tunna svarta ramen som sitter runt själva urtavlan i dess utkant. Denna ram sitter fast med fyra små clips.
2. Ta bort den vanliga urtavlan genom att vrida den i en halvcirkel så att den släpper från den röda skivan.
3. Sätt fast den vita urtavlan. Försäkra dig om att den vänstra sidan av "slitsen" hamnar under de tre svarta flikarna som är där för att hålla den på plats.
4. Placera den tunna svarta ramen över den nya urtavlan och klicka fast den mot klockans hölje.



funktionsverket

Tel: 031-75 77 950

E-post: info@funktionsverket.se

Webb: www.funktionsverket.se