

Systemåterställning

WidgitPlattan

Gäller enheter äldre än 08-2021

Förberedelser

1. Anslut enheten till en strömkälla och Wifi. Systemåterställning kräver internetåtkomst.
2. Notera enhetens serienummer och kontakta Funktionsverket för radering av iCloud.
3. Gå till mappen "Övrigt" på hemskärmen, klicka på "Inställningar".
4. Klicka på "Allmänt" bland alternativen i listan till vänster.
5. Klicka på "Nollställ" bland alternativen i listan till höger.
6. Klicka på "Radera allt innehåll och inst." i listan till höger.
7. Klicka på "Radera nu" bland alternativen som visas på skärmen.
8. Ange enhetens lösenkod för Skärmtid/begränsningar (standard är 5060).
9. Klicka på "Radera" i fönstret som visas. Bekräfta valet genom att klicka på "Radera" igen.
10. Ange lösenordet för enhetens konto.

Enheten startas om och raderar alla inställningar och data. Processen kan ta flera minuter.

Instruktioner efter omstart

1. När processen är klar klickar du på hemknappen för att gå vidare.
2. Klicka på "Svenska" i valet av språk.
3. Klicka på "Sverige" i valet av land eller region.
4. Klicka på "Ställ in manuellt" på skärmen Snabbstart.
5. Anslut till ett närliggande Wifi-nätverk. Om nätverket du vill ansluta till inte visas i listan väljer du "Välj ett annat nätverk" och fyller i uppgifterna där istället.
6. Klicka på "Fortsätt" på skärmen Data och integritet.
7. Klicka på "Ställ in Touch ID senare" på skärmen Touch ID.
8. Klicka på "Lösenkodsalternativ" > "Använd inte lösenkod" på skärmen Skapa lösenkod.
9. Bekräfta ditt val genom att klicka på "Använd inte lösenkod" i fönstret som dyker upp.
10. Vid skärmen som frågar om du vill återskapa från iCloud-kopia /Appar och data väljer du att skapa ny.
11. Ange enhetens Apple-ID och lösenord.
12. Klicka på "Godkänn" om skärmen frågar efter villkor.
13. Välj "installera uppdateringar manuellt" på skärmen om uppdateringar.
14. Välj "Aktivera platstjänster" på skärmen Platstjänster, för att få rätt tid och datumangivelse.
15. Klicka på "Ställ in senare i inställningar" på skärmen Siri.
16. Klicka på "Dela inte" på skärmen iPad-analys.



Ordna hemskärm och inställningar

1. När du tagit dig genom alternativen i uppstartsprocessen och hemskärmen visas kan du behöva radera ikoner för appar som inte hör till standardutförandet. Detta gör du genom att trycka mot en av appikonerna till dess att den börjar vibrera och ett kryss visas i ena hörnet. Klicka på kryssset för alla appar som skall tas bort.
2. Appar som ingår i WidgitPlattan är: Inställningar, Bilder, Hitta, Kamera, Safari och App Store. För att återskapa appen "Övrigt" drar du en av dessa appar över en av de andra, varpå du sedan drar övriga till samma mapp. Dubbeltryck eller tryck och håll inne på mappens namn för att byta, skriv då in "Övrigt".
3. Gå till <https://www.funktionsverket.se/wp.jpg> och lägg fingret på bilden, välj Spara till Bilder. Gå därefter till Inställningar-appen > Bakgrundsbild och välj bilden med WidgitPlattan-loggan.
4. För att återställa Widgit Go och Dropbox behöver du öppna App Store. Om enheten ber dig ange lösenordet för det Apple-ID som har genomfört köpet anger du samma lösenord som användes i steg 9 och 20. Klicka sedan på "Nästa" längst uppe i högra hörnet till dess att kontot verifierats och godkänts.
5. I App Store klickar du sedan på den blå profilikonen uppe i högra hörnet av första fliken som visas. Där finns ett alternativ som heter "Konto" och därefter "Köpt" / "Köpta appar". Under köpta appar bör du hitta Widgit Go och Dropbox som du kan ladda ner till enheten.
6. Medan apparna installeras kan du gå till appen Inställningar och ta bort alla Notiser.
7. Längst upp i vänstermenyn i Inställningar-appen finns även kontoinställningar och där kan du inaktivera alla alternativen för iCloud synkronisering.
8. Beroende på om enheten har uppdaterats till senare version av iOS/iPadOS kan det finns fler alternativ under Inställningar du vill redigera. Exempelvis under Hemskärm-menyn kan det finnas val för att inaktivera att senaste öppnade apparna visas i Dock-listen, samt att Appbibliotekets ikon visas där. Finns sådana alternativ bör de inaktiveras.
9. Under Kontrollcenter rekommenderar vi att inaktivera alternativet "Åtkomst inuti appar".
10. När Widgit Go och Dropbox har laddats ner flyttar du Widgit Go till Dock-listen längst ner på hemskärmen och Dropbox till mappen "Övrigt", som i sin tur nu kan flyttas till sidan 2 på hemskärmen genom att dra-och-släppa mappen åt skärmens högra sida.

Återställ Widgit Go

1. När du startar Widgit Go behöver du klicka på "edit" uppe i högra hörnet och sedan klicka på en orange ikon i bokhyllan som heter "Shop". Ser du inte ikonen kan du växla till nästa hemskärm med pilen nere i hörnet.
2. Inuti shop klickar du på "Återställ gjorda köp" nere till vänster. Du bör få upp ett meddelande om att den laddar ner extra röster. Vänta en stund tills att alla rösterna laddats ner och inga meddelanden visas längre, varpå du klickar på Klar.
3. Klicka på "edit" igen när du är tillbaka på bokhyllan. Klicka sedan på "Inställningar" i den nedre menyn. Om den frågar efter lösenord väljer du "Använd inte lösenord".
4. Inaktivera alternativet "Visa ikoner för Shop, Teman/Upplägg". Klicka sedan på "Välj röst" och kontrollera att de extra rösterna Elin och Emil finns i listan. När du är klar sparar du ändringarna med OK-knappen och då är Widgit Go återställd till standardutförandet.

Inställningar för skärmtid

Nu återstår att låsa enheten under appen Inställningar > Skärmtid > Slå på Skärmtid > Fortsätt > Det här är min iPad.

Inställningar för Skärmtid

1. Begränsa innehåll/integritet
 - Köp i iTunes och App Store: Tillåt inte på samtliga alternativ, kräv alltid lösenord
 - Ändring av lösenkod: Tillåt inte
 - Kontoändringar: Tillåt inte
2. Använd lösenkod för Skärmtid
 - Ange 5060 som lösenkod. Bekräfta med Apple-ID och lösenord om så efterfrågas.

När du angett lösenkoden för Skärmtid är du klar med återställningen!